

Repel®

RF 110..... **RF 600**.....
RF 200..... **RF 700**.....
RF 500..... **RF 1000**.....

REPEL RF 700

Electronic Rodent & Insect Chaser

Cihaz kullanıldığı ortamda ultrasonic ses yayarak fare ve haşerelerin ortama girmesini, yuvalanmasını ve çoğalmasını engeller.

Cihaz hedef canlı dışında herhangi bir canlıyı ekilemez. Cihazın çalışması için ürünün adaptörünü uygun görülen değerler doğrultusunda 220 - 230V AC prize takmanız ve çalıştırma konum anahtarı ile çalıştırma konumunu belirlemeniz yeterlidir. Cihazdan maksimum verim alabilmeniz için kullanacağınız ortamın merkez noktasına koymanız gerekir. Cihazı buzdolabı, koltuk, vitrin, dolap vs. arkasına koymayınız. Cihazı sürekli çalıştırmaya özen gösteriniz, elektrik sarfiyatı çok düşüktür. Cihaz çıkardığı ultrasonic - sonic ses ile koruma perdesi oluşturarak hedef canlıları ortamdaki uzak tutar. Bağışıklığa karşı frekans tarayıcılıdır.

Cihaz kullanılmaya başladığı andan itibaren etkisini göstermeye başlayacaktır. Ortamdaki fare haşere popülasyonuna göre 2-4 hafta içerisinde ortamdaki tamamen temizlenecektir.


Teknik Detay

Cihaz için belirlenen uygun deęerlerdeki güç adaptörü çıkışı, cihazın arka tarafındaki 12V DC girişine takılır. Cihazın arkasında konumlandırılan 3 fonksiyonlu anahtar OFF konumunda iken cihaz kapalı durumdadır.

ULTRASONIC SOUND ONE anahtar konumunda 21-27 kHz aralığında frekans taraması yapılır. Bu konumda ses duyulmaması normaldir, duyulabilir ses frekansı üzerindedir.

ULTRASONIC SOUND TWO anahtar konumunda 14-23 kHz aralığında frekan taraması yapılır ve bu ses ultrasonic-sonic ses frekans aralığında kaldığı için ince, düşük güçlü tiz bir ses duyulması normaldir. Aynı zamanda bu tiz ses ile cihazın fonksiyonel kontrolü yapılabilir.

İki fonksiyonda da frekans taraması yapılarak hedef canlılığın baęışıklık kazanmasının önüne geçilir.



Teknik özellikler

Boyutlar: Yükseklik 10,4 cm/ Genişlik 10 cm/ Derinlik 10,5

Etki alanı: 700 m²

Giriş voltajı: 12V DC

Ürün Kasası: ABS Plastik Kasa

Enerji Sarfıyatı: 0.5/1W

Teknoloji: Ultrasonic - Sonic Sound

Çalışma Frekansı: 14-27 Khz

Kutu İçerisinde Bulunan Parçalar;

- 1 adet Ana makine
- 1 adet Güç adaptörü
- Kullanma kılavuzu



Önemli Güvenlik Uyarıları

- Elektrikli aletler kullanırken daima temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir.
 - Tüm talimatları okuyunuz.
 - Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetim yapılmadığı veya bilgi verilmediği sürece, bu cihaz (çocuklar dahil) yeterli fiziksel, algısal veya ruhsal yeteneği olmayan kişilerin veya deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır.
 - Cihaz çalıştırılmadan önce, cihazın ve güç kablosunun üzerinde veya adaptöründe hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer hasar varsa cihaz çalıştırılmadan yetkili servise başvurulmalıdır.
 - **Cihaz kullanımı için özel şartlar ve belgeler gereken, tehlikeli olabilecek yerlerde kullanmayınız.**
 - **Yanıcı, patlayıcı gaz veya kimyasal madde bulunan alanlarda cihazı kullanmayınız.**
 - Cihazı veya adaptörünü kullanım alanında uygun sigorta değerlerinde, sigortaya yakın prize takınız.
 - Aksesuarların ve yedek parçaların uygun olmayan şekilde kullanımı yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
 - Kabloların, cihaz ve ekipmanlarının sıcak ve ya yanıcı yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
 - Cihazı sıcak, gaz veya elektrikli ısıtıcı veya sıcak fırının içine koymayınız.
 - Ürünü yapılış amacından başka şekillerde kullanmayınız.
 - Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayınız.
- Not: Ürünün hava ile temasını kesmeyiniz. Aksi halde yangın tehlikesi oluşturabilir.**

Taşıma Ve Nakliye Esnasında

- Ürünü düşürmeyiniz.
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız.
- Sıkışmamasını ezilmemesini sağlayınız.
- Orijinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

Çevre ve İnsan Sağlığı

Çevre korumasına sizde katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün. Kullanım esnasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu olmaması için kullanımda belirtilen tavsiyeleri ve kuralları uygulayınız.



Kullanmadan Önce

- Tüm talimatları okuyunuz ve gelecekte başvurmak için saklayınız.
- Tüm paketi çıkartınız.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

-Cihazı ve adaptörünü beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

-Güç adaptörünün, cihazın ve aparatlarının arızalandığı durumda tehlikelerin önlenmesi için lütfen elektrik bağlantısını tehlike arz etmeyecek şekilde dikkatlice elektrik bağlantısını kesiniz. Arıza durumunda kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

Uyarı;

- Adaptör kablosunu takılıp düşmelerin önüne geçmek için ortalıkta dağınık bırakmayınız. Uzatma kablosu gerekli ihtimam gösterildikten sonra kullanılabilir. Eğer bir uzatma kablosu kullanılıyorsa sökülebilir güç sağlayıcısının ve ya uzatma kablosunun belirtilmiş elektriksel değerinin en az elektrikli aletin elektriksel değeri kadar olmalıdır.
- Güç Uzatma kablosu ve Cihaz aksesuarlarının kabloları çocukların çekebilecekleri yada takılıp düşecekleri şekilde kıvrımlar oluşturmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Yanıcı, yakıcı maddelerin bulunduğu yerlerde katı, sıvı, gaz vb. tehlike oluşabilecek yerlerde kullanmayınız.

Satış Sonrası Hizmetler

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu talimatları izleyin:

1. Talimatları doğru bir biçimde izlendiğini denetleyin.
2. Ana kaynağında işlevselliği denetleyin
3. Cihaz hala çalışmıyorsa satın aldığını yere geri götürün

Kendi kendinize tamir etmeye kalkışmayın. Dikkatlice tercihen orijinal kutusunda paketleyin. Ürünün temiz olduğundan emin olun. Tüm yazışmalar da, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin. Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin. (örn.kasa fişi)

DİKKAT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

REPEL RF 700 Electronic Rodent & Insect Chaser

Cinsi: Ultrasonik Fare ve Haşere
Kovucu

Markası: REPEL

Modeli: RF 700

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Kullanım ömrü: 10 Yıl

Etki Alanı: 700 m²

Satıcı Firma

**Uyarı: Servis hizmeti için lütfen
satıcı firma ile iletişime geçin.**

Üretici Firma

